

Rohnson®

Návod na použitie

SENDVIČOVAČ

R-262



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Dotýkajte sa len držadlá a používajte ochranné kuchynské rukavice.
- Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte od zdroja elektrického napätia. V žiadnom prípade pre prístroj nesiahajte do vody, ak je stále pripojený k zdroju.
- Nestavajte prístroj na alebo do blízkosti horúcich plynových alebo elektrických horákov, na alebo do mikrovlnnej rúry.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri prenášaní prístroja, obsahujúceho horúci olej či iné horúce tekutiny.
- Prístroj používajte v dobre vetranej miestnosti. Okolo prístroja nechajte priestor cca 50-70 cm, pre zachovanie dostatočnej cirkulácie vzduchu.
- Nezapájajte či neodpájajte prístroj do/zo zdroja elektrickej energie mokrymi rukami.
- Tento prístroj sa stáva počas použitia veľmi horúcim. Dbajte preto na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo poranenia osôb alebo k poškodeniu majetku.
- Pred premiestňovaním a pred čistením musí byť prístroj vždy odpojený od zdroja elektrického napätia a musí byť úplne vychladnutý.
- Prístroj používajte na rovnom stabilnom a žiaruvzdornom povrchu.
- Neodporúčame používať predlžovací kábel, ale ak ho použiť musíte, uistite sa, že nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča sa zhoduje alebo je nižší ako napätie predlžovacieho kábla. Tento predlžovací kábel musí spĺňať všetky platné normy danej krajiny.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Základňu prístroja neponárajte do vody a nevystavujte ju kontaktu s vodou.
- **Odporúčenie:** Pred prvým použitím plátov môžete na ne naniesť tenkú vrstvu kuchynského oleja. Ak je potreba, môžete naniesť olej kedykoľvek je potreba, aby sa zachoval výkon teflonových plátov.
- **Poznámka:** Počas prvého použitia môže z prístroja vychádzať dym, čo je úplne v poriadku. Po niekoľkých minútach dym vymizne.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj na varenie alebo rozmrazovanie zmrazených potravín. Všetky potraviny musia byť úplne rozmrazené.
- Uzavrite veko.
- Zapojte prístroj do zdroja elektrickej energie. Rozsvieti sa oranžová svetelná kontrolka.
- Vždy predhrievajte sa zatvoreným vekom. Ako náhle je prístroj predhriaty (cca 5 minút), rozsvieti sa zelená svetelná kontrolka.
- Otvorte veko a na spodný plát položte pomocou dreveného alebo plastového riadu pripravený pokrm napr. sendvič.
- Nikdy nepoužívajte kovové kuchynské náčinie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu teflonového povrchu.
- **Poznámka:** Doba pečenia závisí na type a hrúbke potravín.
- Zatvorte veko a zaistíte bezpečnostnou západkou.
- Zelená kontrolka sa bude počas varenia rozsvievať a zhasínať. Prístroj tak udržuje správnu teplotu. Počas opekania nechajte veko úplne zatvorené.
- Sendvič je opečený počas 4-5 minút (aj dlhšie - záleží na osobných požiadavkách).
- Ako náhle budete mať pocit, že je pokrm pripravený, uvoľnite bezpečnostnú západku, otvorte veko a vyberte sendvič pomocou dreveného alebo plastového kuchynského náčinia.
- Ak chcete opekať ďalšie sendvič, zatvorte veko, aby sa udržala teplota.
- Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrického napätia.
- Keď je prístroj vychladnutý, vyčistite a vysušte ho.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy pred čistením odpojte prístroj od zdroja elektrického napätia a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Základňu prístroja utrite navlhčenou handričkou, hubkou alebo kuchynským papierom. Základňu prístroja neponárajte do vody ani ju nedávajte pod tečúcu vodu. Povrch osušte suchou handričkou alebo kuchynským papierom.
- Na žiadnu časť prístroja nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky ani iné abrazíva!
- Na odstránenie pripečených kúskov potravín použite len plastové kuchynské náčinie.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	700 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.