

Robnson®

Használati útmutató

AUTÓS HŰTŐTÁSKA

R-4025



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a termék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A termék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A termék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a termék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a terméket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A tápvezeték károsodása esetén tilos a termék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a terméken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A terméket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne használja a terméket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.

- A jelen terméket kizárólag DC 12 V-os dugaljon való használatra tervezték.
- A termék körül biztosítsa a megfelelő légáramlást. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le.
- Ne hagyja a hűtőtáskát üzemelni a gépkocsi lezárt csomagtartójában.
- Óvja a terméket vízzel való közvetlen érintkezéstől. A terméket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne tegye ki a berendezést az időjárási viszonytátságoknak (pl. eső, hőmérsékletingadozás), se közvetlen napsugárzásnak.

A TERMÉK LEÍRÁSA

1. Csatlakozó kábel
2. Hőszigetelő bélés
3. Levehető vállpánt
4. Hűtőtáska



A TERMÉK HASZNÁLATA

- Üzembe helyezéshez csatlakoztassa hűtőtáskát DC 12 V-os dugaljba.
- A hatékonyabb funkció eléréséhez javasoljuk, hogy a hűtőtáskába már lehűtött élelmiszereket tegyen.

Megj.: A hűtőtáska csökkenti a belső hőmérsékletet és a keletkezett meleg levegőt szellőzéssel vezeti el. Ezért használat során biztosítson a hűtőtáska körül elegendő teret a légáramláshoz.

Figyelmeztetés: Ne hagyja a táskát a szivargyújtóra kapcsolva, ha a gépkocsi motorját leállította. Ezzel megelőzi az autó akkumulátorának esetleges lemerülését.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a berendezést mindig húzza ki a hálózathoz.
- A táska belsejének tisztításához használjon közömbös pH-jú tisztítószerrel nedvesített ruhát.
- A táska külsejét törölje le nedves ruhával.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.
- Gátolja meg, hogy a szellőző nyílásokba víz jusson.
- Tárolás előtt győződjön meg, hogy a termék teljesen száraz-e.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	DC 12 V
Névleges teljesítmény	55 W
Úrtartalom	25 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.