



Návod k použití
RUČNÍ ŠLEHAČ
R-567



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umísťte na rovný a suchý povrch.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.

- Pro vaši bezpečnost a zabránění nebezpečí elektrického šoku neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny.
- Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru, pokud jsou v blízkosti děti. Děti musí být v bezpečné vzdálenosti od zapnutého přístroje.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi přístroje.
- Nikdy nenechávejte přístroj v provozu příliš dlouho. Mohlo by dojít k přehřátí motoru.
- Nepoužívejte šlehač na příliš tvrdé potraviny.
- Příslušenství přístroje, které není doporučené či prodané výrobcem, může způsobit oheň, elektrický šok a poranění. Nepoužívejte příslušenství z jiných přístrojů. Přístroj vypněte vždy před výměnou příslušenství.
- Napájecí kabel nesmí viset přes hrany stolu.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití.

POPIS PŘÍSTROJE



- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Hnětací háky | 7. Tlačítko pro uvolnění šlehače |
| 2. Šlehací metly | 8. Tlačítko pro uvolnění ramene |
| 3. Tlačítko pro uvolnění háků/metel | 9. Stojan |
| 4. Tlačítko pro nastavení rychlosti | 10. Šlehací mísa |
| 5. Tlačítko TURBO | 11. Víko s otvorem |
| 6. Ruční šlehač | 12. Sěrka |

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Upevněte šlehací metly nebo hnětací háky do otvorů pro nástavce tak, aby byly pevně zajištěny na svém místě. Ujistěte se, že je regulátor rychlosti na pozici „0“.
- Zapojte přístroj do elektrické sítě. Vložte přísady do mísy.
- Uchopte rukojeť přístroje a šlehací nebo hnětací metly ponořte do přísad určených ke zpracování.
- **Poznámka:** Pro hnětení husté lepidlové mouky použijte hnětací háky. Pro šlehání vajec použijte šlehací metly.
- Zapněte přístroj a nastavte požadovanou rychlost na ovladači rychlosti.
- Tlačítko turbo umožňuje okamžité krátkodobé zvýšení výkonu přístroje.
- Po skončení míchání přístroj vypněte posunutím regulátoru rychlosti na pozici „0“. Odpojte přístroj ze sítě.
- Počkejte, až se šlehací metly nebo hnětací háky zcela zastaví. Uvolněte nástavce stisknutím uvolňovacího tlačítka. Přístroj vypněte také vždy před výměnou příslušenství.
- Nikdy se nepokoušejte vyndat nástavce během činnosti přístroje.
- Vyjměte šlehač ze základny pomocí uvolňovacího tlačítka.
- Max. doba provozu, kterou byste neměli překročit, je 5 minut. Poté nechte minimálně na 20 minut přístroj odpočinout a můžete jej použít znovu. Při hnětení kynutého těsta doporučujeme zvolit rychlost nižší a postupně rychlost zvyšovat.
- **Varování:** Při práci nevkládejte nůž, kovové lžičky, vidličky apod. do mísy, ve které šleháte suroviny.

ČISTĚNÍ, ÚDRŽBA A TIPY PRO ZPRACOVÁNÍ SUROVIN

- Odpojte spotřebič a nechte jej zcela vychladnout.
- Otrete vnější povrch hlavy navlhčeným hadříkem a osušte měkkým suchým hadříkem.
- Umyjte šlehací metly a hnětací háky v teplé mýdlové vodě a otřete do sucha.
- Při zpracovávání chlazených surovin, jako např. máslo, vejce apod., doporučujeme, aby měly pokojovou teplotu.
- Pokud mícháte suché přísady, vždy používejte nízkou rychlost.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	300 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.