

Rohnson®

Instrukcja obsługi

BLENDER RĘCZNY 3 w 1

R-581



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu.
- Przewód zasilający należy chronić przed uszkodzeniem przez ostre krawędzie lub gorące przedmioty.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu, czyszczenia lub podczas obchodzenia się z ostrzem, zawsze odłącz urządzenie od sieci el.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, a nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Aby uniknąć obrażeń, unikaj kontaktu włosów i ubrań z blenderem podczas blendowania.
- **Noże są bardzo ostre! Podczas manipulacji należy zachować ostrożność!**
- Podczas pracy z blenderem nie wolno wkładać palców ani narzędzi do pojemnika. Istnieje ryzyko poważnych obrażeń lub uszkodzenia blendera.
- Jednostka silnikowa i przewód nie mogą wejść w kontakt z wodą. Nigdy nie zanurzaj jednostki silnikowej w wodzie.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Regulacja prędkości | 6. Zdejmowana pokrywa |
| 2. Przycisk włącz/ | 7. Pojemnik do rozdrabniania |
| 3. Przycisk Turbo | 8. Ostrze do rozdrabniania |
| 4. Nasada do blendowania | 9. Pojemnik do blendowania |
| 5. Trzepaczka | |

KORZYSTANIE Z BLENDERA

- Przed pierwszym użyciem umyj akcesoria urządzenia. Nie zanurzaj jednostki silnikowej, poszczególnych nasad ani pokrywy pojemnika do rozdrabniania w wodzie.
- Umieść jednostkę silnikową na nasadzie do rozdrabniania, aż do kliknięcia.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Pojemnik do blendowania nie może być napełniony więcej niż do połowy podczas blendowania, aby uniknąć przelewania lub wytryskiwania blendowanej zawartości.
- Aby rozpocząć blendowanie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz, a za pomocą regulatora prędkości ustaw wymaganą prędkość.

- Aby uzyskać maksymalną moc, naciśnij przycisk „Turbo“.
- Aby zakończyć blendowanie, zwolnij przycisk.
- Maksymalny czas blendowania nie może przekraczać 30 sekund, a przed ewentualnym kolejnym blendowaniem należy zachować minutę przerwy. Procedurę tą można powtórzyć do pięciu razy, a następnie należy pozwolić urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej. Po ostygnięciu urządzenia można kontynuować blendowanie.
- Żywność nadająca się do blendowania: owoce i warzywa, żywność dla dzieci, zupy, ciasta, napoje mieszane.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do blendowania twardej żywności, takiej jak kawa, kostki lodu, cukier, produkty zbożowe, czekolada.
- Zawsze używaj nasady do blendowania tylko do blendowania żywności razem z wodą lub innym płynem.
- Przed odłączeniem nasady do blendowania należy najpierw odłączyć urządzenie od sieci el.

KORZYSTANIE Z TRZEPACZKI

- Umieść jednostkę silnikową w nasadzie trzepaczki, aż do kliknięcia.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Napełnij pojemnik wymaganą ilością płynów (białka, śmietany itp.). Trzepaczki nie można używać do ubijania gęstych mas/kremów.
- Aby rozpocząć trzepanie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz, a za pomocą regulatora prędkości ustaw wymaganą prędkość.
- Aby uzyskać maksymalną moc, naciśnij przycisk „Turbo“.
- Po skończeniu trzepania zwolnij przycisk.
- Maksymalny czas trzepania nie może przekraczać 2 minut, a przed ewentualnym kolejnym trzepaniem należy zachować 2-minutową przerwę, aby pozwolić urządzeniu ostygnąć.

KORZYSTANIE Z POJEMNIKA DO ROZDRABNIANIA

- Umieść ostrze tnące na trzpieniu w środku pojemnika do rozdrabniania.
- Zawsze umieszczaj pojemnik do rozdrabniania na podkładce antypoślizgowej.
- Umieść w pojemniku do rozdrabniania wybrane artykuły spożywcze (np. mięso, ser, cebulę, zioła, czosnek, marchew, migdały itp.).

- Umieścić jednostkę silnikową w pokrywie pojemnika do rozdrabniania, aż do kliknięcia.
- Umieścić pokrywę z jednostką silnikową na pojemniku do rozdrabniania. Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamknięta i podłącz urządzenie do sieci el.
- Aby rozpocząć rozdrabnianie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Podczas rozdrabniania trzymaj jedną ręką urządzenie, a drugą ręką przytrzymuj pojemnik do rozdrabniania.
- Aby uzyskać maksymalną moc, naciśnij przycisk „Turbo”.
- Po skończeniu rozdrabniania zwolnij przycisk.
- Maksymalny czas rozdrabniania nie może przekraczać 30 sekund, a przed ewentualnym kolejnym rozdrabnianiem należy zachować 2-minutową przerwę. Procedurę tą można powtórzyć do trzech razy, a następnie należy pozwolić urządzeniu ostygnąć do temperatury pokojowej. Po ostygnięciu urządzenia można kontynuować rozdrabnianie.
- Po zakończeniu rozdrabniania najpierw odłącz urządzenie od sieci el., a następnie odłącz jednostkę silnikową od pokrywy pojemnika. Ostrożnie wyjmij ostrze do rozdrabniania. Następnie możesz wyjąć przetworzoną żywność z pojemnika.
- **Pamiętaj:** Ilość żywności do rozdrabniania nie może przekraczać 300 g.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do ostygnięcia.
- Jednostkę silnikową urządzenia czyść tylko zwilżoną szmatką – nigdy nie zanurzaj jej w wodzie.
- Poszczególne nasady i pokrywę pojemnika do rozdrabniania przepłucz tylko pod bieżącą wodą, nie zanurzaj ich w wodzie. W razie potrzeby wyczyść wilgotną szmatką i osusz.
- Pozostałe części umyj w ciepłej wodzie i osusz.
- Aby ułatwić konserwację, czyść ostrze i akcesoria natychmiast po użyciu.
- Ostrza tnące są bardzo ostre, dlatego należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie. Nie dotykaj ostrzy gołymi rękami.
- Do czyszczenia nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić lub odbarwić powierzchnię urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	900 W
Pojemność pojemnika do blendowania	1000 ml
Objętość pojemnika do rozdrabniania	500 ml

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.