

Robnson®

Návod k použití
AUTOCHLADNIČKA
R-4025



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič je určen pouze k zapojení do zásuvky DC 12 V.

- Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem spotřebiče. Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu.
- Nenechávejte chladicí tašku v provozu v uzavřeném kufru auta.
- Zabraňte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (např. dešti, výkyvům teplot) a přímému slunečnímu záření.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Napájecí kabel
2. Izolační výstelka
3. Odnímatelný popruh
4. Chladicí taška



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Pro uvedení do provozu zapojte chladicí tašku do zásuvky DC 12 V.
- Pro optimální výsledek doporučujeme umístit do chladicí tašky předem vychlazené potraviny.

Pozn.: Chladicí taška snižuje vnitřní teplotu a produkuje teplo, které je odváděno ventilací. Během provozu proto zajistěte kolem spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.

Upozornění: Nenechávejte tašku zapojenou v zásuvce autozapalovače, pokud je motor auta vypnutý. Předejdete tak případnému vybití autobaterie.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním vždy odpojte spotřebič od zdroje el. proudu.
- K čištění vnitřního prostoru tašky použijte navlhčený hadřík s neutrálním čistícím prostředkem.
- Vnější prostor tašky otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Zamezte vniknutí vody do ventilačních otvorů.
- V případě uskladnění spotřebiče se ujistěte, že je zcela suchý.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	DC 12 V
Jmenovitý příkon	55 W
Objem	25 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.