

Robinson®

Instrukcja obsługi

LODÓWKA SAMOCHODOWA

R-4025



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do gniazdka DC 12 V.
- Zapewnij odpowiedni obieg powietrza wokół urządzenia. Nie blokuj otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Nie pozostawiaj pracującej torby chłodniczej w zamkniętym bagażniku samochodu.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani jego części w wodzie lub w innej cieczy.
- Nie narażaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (np. opadów, wahań temperatury) i bezpośrednich promieni słonecznych.

OPIS URZĄDZENIA

1. Przewód zasilający
2. Wkładka izolacyjna
3. Odpinany pasek
4. Torba chłodnicza



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz torbę chłodniczą do gniazdka DC 12 V w celu uruchomienia.
- W celu uzyskania optymalnych rezultatów zalecamy umieszczenia wstępnie schłodzonej żywności w torbie chłodniczej.

Pamiętaj: Torba chłodnicza obniża temperaturę wewnętrzną i wytwarza ciepło rozpraszane przez wentylację. Dlatego należy zapewnić wystarczająco dużo miejsca do cyrkulacji powietrza wokół urządzenia.

Przeostroga: Nie pozostawiaj torby podłączonej do gniazda zapalniczki w samochodzie, gdy silnik samochodu jest wyłączony. Zapobiegnie to rozładowaniu akumulatora.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem lub przechowywaniem zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Do czyszczenia wnętrza torby używaj wilgotnej szmatki z neutralnym detergentem.
- Przetrzyj zewnętrzną część torby wilgotną szmatką.
- Nie wolno używać żrących środków czyszczących.
- Nie pozwól, aby woda dostała się do otworów wentylacyjnych.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania upewnij się, czy jest ono całkowicie suche.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	DC 12 V
Znamionowy pobór mocy	55 W
Objętość	25 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.