

Rohnson®

Instrukcja obsługi

SCHŁADZACZ POWIETRZA

R-876 Mistral



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora lub zewnętrznego timera.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem

elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.


- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka elektrycznego i niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Nie blokuj otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni tak, aby wlot powietrza nie był zablokowany, a powietrze mogło swobodnie przepływać.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domowego, nie nadaje się jednak do używania w łazienkach lub w pobliżu basenów itp. Nie jest przeznaczone do korzystania na zewnątrz.
- Zaleca się nie podłączać urządzeń o dużym poborze do tego samego układu elektrycznego.
- Nie przechylaj urządzenia po napełnieniu pojemnika wodą. Urządzenie należy przenosić ostrożnie i powoli, aby uniknąć wylania wody z pojemnika.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wentylatora podczas jego pracy ani wkładać do niego rąk.
- Nie wolno narażać urządzenia na nadmierną wilgoć (np. kapiącą lub przyskającą wodę).
- Urządzenia nie wolno podczas pracy narażać na bardzo niskie lub wysokie temperatury.
- Konieczne jest regularnie zmieniać wodę w pojemniku, szczególnie w miesiącach letnich.
- Po wyłączeniu urządzenia zaleca się opróżnić i wysuszyć pojemnik.
- Pojemnik na wodę należy napełnić zawsze, kiedy poziom wody zbliża się do znaku minimum.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłącz urządzenie.

OPIS URZĄDZENIA



- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Panel sterowania | 6. Filtr przeciwpylowy |
| 2. Listwy poziome – wylot powietrza | 7. Wyjmij z włókien naturalnych |
| 3. Kółka | 8. Pojemnik na wodę |
| 4. Tylna strona urządzenia | 9. Boksy chłodzące |
| 5. Umieszczenie pojemnika na wodę | 10. Pilot zdalnego sterowania |

OPIS PANELU STEROWANIA



- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Przycisk jonizacji | 4. Przycisk timera |
| 2. Przycisk trybu SCHŁADZANIA | 5. Przycisk ustawienia prędkości wentylatora |
| 3. Przycisk oscylacji | 6. Przycisk ON/OFF |

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Aby załączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk ON/OFF.
- Po włączeniu urządzenia wentylator będzie pracować z niską prędkością.
- Urządzenie można obsługiwać za pomocą pilota zdalnego sterowania lub za pośrednictwem panelu sterowania.

Pamiętaj: Przed włączeniem upewnij się, że listwy poziome są w pozycji otwartej.

USTAWIENIE PRĘDKOŚCI WENTYLATORA

- Możesz przełączać pomiędzy niską, średnią lub wysoką prędkością wentylatora (LOW / MIDDLE / HIGH) za pomocą przycisku regulacji prędkości wentylatora.

USTAWIENIE PRZELĄCZNIKA CZASOWEGO

- Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby ustawić czas wyłączenia urządzenia.
- Zakres ustawienia wynosi od 1 do 12 godzin, po jednej godzinie.
- Po upływie ustawionego czasu urządzenie przełączy się w tryb gotowości.

- Aby wyłączyć funkcję timera, naciśnij kilkakrotnie przycisk, aż na wyświetlaczu pojawi się „00”.

USTAWIENIE OSCYLACJI LISTW

- Aby załączyć lub wyłączyć funkcję oscylacji listw pionowych, naciśnij przycisk oscylacji.
- Poziome listwy można ustawić tylko ręcznie.

TRYB SCHŁADZANIA POWIETRZA

- Naciśnięcie przycisku schładzania włącza pompę wodną i proces schładzania, a ponowne naciśnięcie wyłącza pompę i proces schładzania.
- Aby uzyskać maksymalną wydajność schładzania, upewnij się, że filtr przeciwpływowy jest zawsze czysty, a poziom wody w pojemniku jest powyżej znaku minimum.

FUNKCJA JONIZACJI

- Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, naciśnij przycisk jonizacji.
- Jonizacja służy do oczyszczania powietrza, usuwania kurzu, pyłu, pleśni itp., dzięki czemu jest przydatna dla alergików.

NAPEŁNIANIE POJEMNIKA NA WODĘ

- Wyjmij pojemnik na wodę z tylnej części urządzenia i napełnij go 1/3 wody.
- Ilość wody w pojemniku musi zawierać się między znakami MIN i MAX.
- Aby zwiększyć wydajność schładzania, umieść boksy chłodzące w pojemniku.

Pamiętaj: Wodę w pojemniku zmieniaj co najmniej raz w tygodniu.

UŻYTKOWANIE BOKSÓW CHŁODZĄCYCH

- Boksy chłodzące schładzają wodę w pojemniku, zwiększając w ten sposób moc schładzania.
- Przed użyciem umieść boksy chłodzące w lodówce. Po zamrożeniu zawartości boksów chłodzących wyjmij je z lodówki i umieść w pojemniku na wodę.

- Opakowanie zawiera 2 boksy chłodzące (można je używać na zmianę).

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci el.
- Przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką. Możesz użyć neutralnego detergentu.
- Nie wolno używać żrących środków czyszczących.
- Przed złożeniem urządzenia do przechowywania upewnij się najpierw, czy w pojemniku nie pozostała woda. Pozostaw urządzenie na chwilę w trybie wentylacji, aby usunąć pozostałą wodę, odłącz je od sieci el. i złóż w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniu.


CZYSZCZENIE FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO

- Wyjmij filtr przeciwpylowy z urządzenia. Wyczyść go neutralnym detergentem i miękką szczoteczką, przepłucz w wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Następnie umieść filtr z powrotem w urządzeniu.



CZYSZCZENIE FILTRA Z WŁÓKIEŃ NATURALNYCH

- Wyjmij filtr przeciwpylowy z urządzenia, a następnie filtr z włókien naturalnych.
- Wyczyść filtr ostrożnie odkurzaczem.



CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA WODĘ

- Pojemnik na wodę należy regularnie czyścić (co najmniej raz na tydzień).
- Wylej wodę z pojemnika i przemyj go szmatką z neutralnym środkiem czyszczącym.
- Następnie wytrzyj pojemnik do sucha.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Znamionowy pobór mocy	80 W
Pojemność pojemnika na wodę	5 l

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.